

# ▶ Aluminium-Dreibeinstativ 3S



## Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des Stativs.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 5.

**Hinweis:** Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf die Verwendung mit kompakten Geräten für Probenahmen und Messungen. Für anderweitige Verwendung benutzen Sie bitte die beiliegende Anleitung des Stativ-Herstellers.

## Aluminium-Dreibeinstativ 3S

### Lieferumfang



Im Lieferumfang sind enthalten:


- ① das Aluminium-Dreibeinstativ 3S
  - ② die Transporttasche
  - ③ Sechskantschlüssel für die Arretierungsjustage
  - ④ ein Kugelkopf mit Profil-Wechselplatte
  - ⑤ eine Verlängerung für die Mittelsäule
  - ⑥ eine Scheibe
- die Bedienungsanleitung des Stativ-Herstellers

Die Teile ④, ⑤ und ⑥ werden für den Betrieb des Dreibeinstativs 3S im Sinne dieser Anleitung nicht benötigt und können außerhalb der Tasche gelagert werden. Die Schlüssel ③ können in der Außentasche der Transporttasche gelagert werden.

### Aufbau

Entnehmen Sie das Dreibeinstativ 3S aus der Transporttasche.

Zum Ausschieben der Beine lösen Sie die Arretierung indem Sie die Hebel nach Außen aufklappen.



Die empfohlene Reihenfolge ist vom dicksten Stativbein zum dünnsten Stativbein.

Ziehen Sie die Stativbeine auf die gewünschte Länge aus und arretieren Sie sie dann durch Schließen der Verschlusshebel.


## Aluminium-Dreibeinstativ 3S

### Aufbau (Fortsetzung)

Klappen Sie die Stativbeine bis zum **Anschlag** aus. Zur Anpassung an unterschiedliche Untergrundhöhen (z.B. Treppenstufen) sind drei Winkelanschläge für jedes Stativbein vorhanden. Zum Ändern des Stativbein-Winkels drücken Sie beim angeklappten Stativbein auf die **Taste**. Kurz vor Erreichen des entsprechenden **Winkelanschlages** lassen Sie die **Taste** los und klappen das Stativbein weiter bis zum **Winkelanschlag** auf.



Bevor Sie das Dreibeinstativ 3S auf einen empfindlichen Untergrund abstellen prüfen Sie bitte ob die Spikes in den Füßen der Stativbeine eingedreht sind.



Durch Drehen des Fußes im Uhrzeigersinn werden die Spikes herausgedreht. Durch Drehen des Fußes entgegen des Uhrzeigersinns werden Spikes in den Fuß eingedreht.



Zur Feineinstellung der Höhe können Sie die Säule herausziehen. Öffnen Sie die **Säulenarretierung** durch Drehen, ziehen Sie die

Säule auf die gewünschte Höhe heraus und fixieren Sie die Säule durch Zudrehen der **Säulenarretierung**.

**Vor der ersten Benutzung** muss die Schnellwechselplatte an die Unterseite des Geräts montiert werden. Das Gerät muss hierfür über ein 1/4-Zoll-UNC-Gewinde (Stativgewinde) in der Geräteunterseite verfügen.

Entnehmen Sie die Schnellwechselplatte wie auf der folgenden Seite beschrieben und schrauben Sie diese an die Geräteunterseite an.

## Aluminium-Dreibeinstativ 3S

### Aufbau (Fortsetzung)

Zum Entfernen der Platte drehen Sie erst den Sicherungshebel wie abgebildet nach außen und dann den Verschlusshebel in die Außenstellung. Die Platte kann dann nach oben vom Schnellwechseladapter entnommen werden.



Klappen Sie den Drehring auf der Unterseite der Platte aus und schrauben Sie die Platte an das Gerät. Klappen Sie den Drehring nach dem Anschrauben wieder ein.


### Gerätemontage

Drehen Sie den Sicherungshebel nach außen.

Drehen Sie den Verschlusshebel nach außen bis er einrastet.

Setzen Sie die Platte mit der dünnen Seite schräg in das Unterteil ein, so dass die Kante der Platte in die Seitenwand des Unterteils einrastet.

Drücken Sie das Gerät mit der Platte nach unten bis der Verschlusshebel ausgelöst wird und nach innen klappt.



Gerät schräg einsetzen und nach unten drücken

Nach der Montage ist der Verschlusshebel mit wenig Kraft nach vorne zu drücken bis die Verbindung zwischen Dreibeinstativ und Gerät fest ist.

Drehen Sie den Sicherungshebel nach vorne.

Prüfen Sie die Verbindung auf Festigkeit!

## Aluminium-Dreibeinstativ 3S

### Abbau

Halten Sie das Gerät während des Lösens fest.

Drehen Sie den Sicherungshebel des Schnellwechseladapters nach außen.

Drehen Sie den Verschlusshebel des Schnellwechseladapters nach außen bis er einrastet.

Nehmen Sie das Gerät schräg nach oben ab.

Falls nötig, Mittelsäule einschieben.

Stativbeine einschieben.

Falls nötig, Ausdrehschrauben eindrehen.

Stativbeine anklappen.

Dreibeinstativ in Transporttasche einpacken.

### Wartung

Prüfen Sie regelmäßig die Arretierung der Stativbeine.

Wenn der Hebel das Stativbein nicht mehr fest genug arretiert können Sie die Arretierung durch Zudrehen der rot markierten Innensechskantschrauben justieren. Der hierfür passende 3-mm-Sechskantschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.



Lässt sich der Hebel nur schwer betätigen, dann sind die Schrauben zu fest zuge dreht.

Prüfen Sie nach der Justage ob die Arretierung der Beine ausreichend ist.

### Reinigung

Reinigen Sie das Stativ mit einem weichen Tuch und milden Reinigungsmitteln.

Halten Sie die Arretier- und Gleitteile frei von Staub und Schmutz.

Verwenden Sie keine Schmiermittel.

## Aluminium-Dreibeinstativ 3S

### Technische Daten

Minimale Höhe	47 cm
Maximale Höhe	145 cm
Transportlänge	53 cm
Belastbarkeit	bis 12 kg
Beinarretierung	mittels Hebeln
Beinauszüge	3
Beinwinkelarretierung	3-stufig
Schnellwechseladapter	im Lieferumfang
Anschlussgewinde	1/4 Zoll UNC
Gewicht ohne Tasche	1,7 kg
Artikel-Nr.	02-120

### Sicherheitshinweise

- ! Benutzen Sie das Stativ nur für den vorgesehenen Zweck.
- ! Vergewissern Sie sich, dass das Stativ sicher steht.
- ! Vergewissern Sie sich, dass die Stativbeine richtig arretiert sind.
- ! Vergewissern Sie sich, dass der Verschluss des Schnellwechseladapters sicher arretiert ist.
- ! Nehmen Sie das Gerät beim Transport vom Stativ ab.
- ! Halten Sie Kinder vom Geräteaufbau fern.
- ! Lassen Sie das Stativ mit dem Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen.
- ! Benutzen Sie das Stativ nicht, wenn es Beschädigungen aufweist.
- ! Überlasten Sie niemals das Stativ.
- ! Führen Sie in regelmäßigen Abständen die Prüfung der Stativbein-Arretierung durch.

**Hinweis:** Für den sicheren Betrieb mit Probenahme geräten empfehlen wir den mitgelieferten Kugelkopf ④ nicht zu verwenden!

**holbach**  
U M W E L T A N A L Y T I K

Telefon: 06874 / 18 22 77

Telefax: 06874 / 18 22 78

Umweltanalytik Holbach GmbH Internet: [www.holbach.biz](http://www.holbach.biz)  
Sperberweg 3 D-66687 Wadern eMail: [info@holbach.biz](mailto:info@holbach.biz)